




1	3	5	7
2	4	6	






丈をかんえるには

真ん中あたりで分割します





伸ばしたい分広げて
裏から紙を足します



丈を増減したい時は↓この線まで
切って間に伸ばしたい分紙を
折りたたんで短くしたりと
この方法を覚えていると他の

滑らかになる
線をつなぎ





余分を切り落とす

つなぎ直します

の線まで


分紙を足したり
こりと調節して
と他の型紙でも簡単に
がきまますよ

後身頃側

D


この縫い代に5~7mm位の切り込みを入れておく
あとで後がすぐに分かりますよ

肩山と合わせる
ギヤザーを寄せる



切り替えなしの
ワンピース
ワンピース
長さで
左右対称に2枚
婦人
A line dress
Long sleeve
x 2 (bilateral)
size

symmetry)



11格とす

前身頃側

B



