



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

貼り合わせ図



ギャザー

プリンセスライン
前ボタンタイプ



ヤザーを寄せる

見返しに接着芯を貼る


ラインのワンピース
タイプ




エ

見返しに接着芯を貼る

見返し線




プリンセスラインのワンピース
前ボタンタイプ
後ファスナータイプ
ウエスト切り替えのワンピース
スラップ用そで
× 2
L size



のワンピース

タイプ



えのワンピース B



先にスカラップのそで布を切る

見返し線で見返しを取り出し
接着芯を貼って布を切る








を取り出し
布を切る

2枚ずつ切る





<7>



プリンセスライン
 前ボタンタイプ
 後ファスナータイ
 ウエスト切り替え
 スカラップ用そで
 × 2
 L size

↓パフスリーブをつける場
 ↓パフスリーブの縫い

手作り服の作りかたと型

<http://y>



袖にスカラップをつける

F





ラインのワンピース
 イブ
 ータイプ
 り替えのワンピース B
 用そで



つける場合はここをぬい合わせる↓
 の縫い代はここにあわせる↓

たと型紙USAKOの洋裁工房

<http://yousai.net/>







<11>

