

前が開くタイプ用

Princess line dress. back zipper
Stand up collar
Lady's L


×2

接着芯を貼る

FNP

SNP

BNP




2 1

接着芯を貼る

BNP

SNP

Princess line dress. Front button
Stand up collar
Lady's L



FNP

前が開くタイプ用

背中がけ

ウエスト切り替えのワンピースB
 プリンセスラインのワンピース
 後ファスナータイプ共用

このえりはこれらの型紙共用です

婦人L

スタンドカラー

2枚

SNP

BNP

プリンセスラインのワンピース

前ボタンタイプ

婦人I

スタンドカラー

2枚

FNP

SNP

B