



1	4
2	5
3	6




後ファスナータイプ

長そで


左右対称に2枚

婦人 2L

丈をかえるには




真ん中あたりで分割します




伸ばしたい分広げて、
裏から紙を足します

E

丈を増減したい時は↓この
切って間に伸ばしたい分紙を
折りたたんで短くしたりと
この方法を覚えていると他の



A
・ザーを寄せる



柄合わせの基準線

Front
前身頃側


B

Princess fine dress
Back zipper type


Long sleeve

× 2 (bilateral symmetry)

Lady's 2L



滑らかになるように
線をつなぎ直します



余分を切り落とす

この線で
い分紙を足したり
さりと調節してください
ると他の型紙でも簡単に応用ができますよ

E

