


1	4
2	5
3	6

これが5cm以下の場合縮小されています  
実際のサイズで印刷しないお手てください  
方法が分からぬ場合はご連絡下さい




長そで

左右対称に2枚



婦人 S

back  
Long  
× 2  
Lady

丈をかえるには





E 真ん中あたりで分割します

伸ばしたい分広げて、  
裏から紙を足します滑らかになる  
線をつなぎ直す

丈を増減したい時は ↓ この線で

切って間に伸ばしたい分紙を足し  
折りたたんで短くしたりと調節して  
この方法を覚えていると他の型紙で






princess line doress  
back zipper type  
long sleeve

ong sleeve

< 2 (bilateral symmetry)

ady's S

になるように  
なぎ直します



余分を切り落とす

で

足したり  
節してください  
型紙でも簡単に応用がききますよ

E

