


この図のように貼り合せてください
先に貼り合わせてから切ってください


1	3	6
2	4	7
	5	

これが5cm以下の場合縮小させています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい




⑦


分り易くする



前身頃側

B






この間に伸ばしたい分紙を足したり
りたんで短くしたりと調節してください
の方法を覚えておくと他の型紙でも簡単に応用がききますよ


を増減したい時は↑この線で

真ん中あたりで分割します
裏から紙を足します
線をつなぎ直します
余分を切り


余分を切り




滑らかになるように
線をつなぎ直します




伸ばしたい分広げて、
裏から紙を足します



真ん中あたりで分割します



丈をかえるには



柄合せの基準線

左右対称に2枚



×マス



そで□細め


長そで

□ソックスコート


前開き







この方法を
折りたた
切って間
丈を増減



後身頃側

C

D

柄合